

FICHE TRAVAUX

Relooquez votre salle de bain



Descriptif

Relooquez votre salle de bain facilement et rapidement sans avoir à casser votre ancien carrelage. En recouvrant votre carrelage avec un enduit spécial cuisine/ salle de bain, vous pouvez rayer votre carrelage pour obtenir une surface régulière prête à peindre.

Pas à pas – Application Classique

Etape 1



Comblers les joints

Comblers les joints avec la spatule pour reboucher les joints du carrelage verticalement puis horizontalement.

Si nécessaire, supprimez les surépaisseurs par un léger ponçage.

Etape 2



Déposer l'enduit

Déposer l'enduit au rouleau sur l'ensemble de la surface carrelée en repassant sur les joints préalablement rebouchés.

FICHE TRAVAUX

Etape 3



LISSER

Lissez l'enduit à l'aide de la raclette pour bien couvrir le carrelage. S'il reste des imperfections, vous pouvez appliquer une deuxième couche.

Après 24 à 48 heures, votre mur est prêt à peindre avec une peinture spéciale pièces humides.

Etape 4



PONCER

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage.

Etape 5



MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 24 à 48 heures

Pas à pas – Application Facile

Etape 1



Reboucher les joints

Reboucher les joints de carrelage à l'aide de la spatule rouge.

Laisser sécher 12/24 h. Poncer

FICHE TRAVAUX

Etape 2



Déposer

Déposer l'enduit au rouleau sur l'ensemble de votre carrelage

Etape 3



Lisser à la raclette

Lisser à l'aide de la raclette violette avec un angle fermé d'environ 45° de façon à laisser de l'épaisseur pour recouvrir le carrelage.

Laisser sécher 24 à 48h

Etape 4



Poncer

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage

Etape 5



Mise en peinture

Mise en peinture : 24 à 48 heures

FICHE TRAVAUX

PRODUIT



ENDUIT CUISINE ET SALLE DE BAIN

Jusqu'à 4mm par couche

Très forte adhérence même sur carrelage



MAGIC'CARRELAGE

Résistant en pièces humides

Facile à appliquer

Excellente adhérence

Rebouche et Lisse

S'applique au rouleau

Se lisse à la raclette