

FICHE TRAVAUX

Recouvrir un ancien crépi

Descriptif



Vous souhaitez changer votre ancien crépi pour une déco plus tendance, maintenant comment faire ? Poncer pour rendre le mur moins irrégulier ou recouvrir votre crépi avec un enduit qui peut s'appliquer en forte épaisseur.

Avec un enduit pour lisser en épaisseur, vous allez pouvoir enduire en une couche jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Vous avez une solution courante en plâtre ou une solution facile avec une application au rouleau et à la raclette.

Pas à pas – Application Classique

Etape 1



ETALER

Etaler l'enduit en couche fine avec une spatule de 20 cm

Etape 2



ENLEVER

Enlever l'excédent en tenant votre spatule à plat sur le mur.

FICHE PRODUIT

Etape 3



PONCER

Poncer lorsque l'enduit est sec

Etape 4



MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 4 heures

Pas à pas – Application Facile

Etape 1



GARNIR

Déposer généreusement l'enduit au rouleau pour couvrir tous les défauts.

Procéder par petites zones d'environ 1 m²

Etape 2



REPARTIR

Repartir l'enduit avec la raclette crantée

FICHE PRODUIT

Etape 3



Déposer l'enduit

Dès que la première couche est sèche au toucher, déposer une couche fine d'enduit au rouleau.

Etape 4



Lisser à la raclette

Appliquez au rouleau l'enduit sur votre mur en procédant par petites zones de 1m². La consistance du produit est épaisse, mais l'enduit s'assouplit pendant l'application...

Etape 5



Poncer

Poncer lorsque l'enduit est sec

Etape 6



Mise en peinture

Mise en peinture : 12 heures

FICHE PRODUIT

PRODUIT



GARNIR

- + Enduit prêt à l'emploi
- + Travaux Garnissant
- + Facile à poncer et finition soignée



MAGIC'RENOV

- + Travaux garnissant : jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- + Mise en peinture rapide : 24 H
- + Plus facile
- + Plus rapide