

## FICHE TRAVAUX

# Appliquer un enduit de lissage avant peinture

## Descriptif



Vos murs sont recouverts d'une ancienne peinture qui présente des défauts d'aspect (petits éclats, rayures), et vous souhaitez changer de décoration et repeindre vos murs.

Vos murs sont en plaques de plâtre non recouvertes, et vous souhaitez les peindre.

Avant de peindre, pour réussir votre décoration, il est conseillé d'enduire un mur, et de passer un enduit de lissage sur vos surfaces.

Ce type d'enduit masque les petits défauts et bouche les micropores du carton qui recouvre les plaques de plâtre. De plus, lisser les surfaces avant de peindre contribue au rendu de la peinture, à sa brillance et à un bel aspect de surface.

## Pas à pas – Application Classique

### Etape 1



## DEPOUSSIERER

Avant toute intervention, procédez à un nettoyage (voire lessivage si le mur est très sale ou gras : cuisine par exemple) ou un simple dépoussiérage du mur.

On peut également se contenter de passer dessus une éponge humide qui capte bien les poussières.

Laissez sécher

## FICHE TRAVAUX

### Etape 2



#### LISSER

Avec un large couteau de peintre, étalez l'enduit que vous prendrez directement en pâte ou que vous obtiendrez par dilution de l'enduit en poudre dans l'eau.

Il faut environ 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre et verser sur l'eau. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Pour vérifier la bonne consistance de l'enduit, il faut que celui-ci tienne sur un couteau (à enduire) retourné.

### Etape 3



#### ENLEVER

En tenant votre spatule ou couteau large, le plus plat possible, vous enlèverez les excédents d'enduit, ce qui vous permettra d'égaliser la couche d'enduit de lissage à l'épaisseur voulue.

En cas de besoin d'une épaisseur importante, préférez passer une première couche rapide et une seconde couche de finition plutôt que de vouloir réaliser le lissage en une seule passe.

### Etape 4



#### PONCER

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage. Notez que le séchage est d'autant plus rapide que la couche de lissage est peu épaisse.

### Etape 5



#### MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 8 heures

## FICHE TRAVAUX

### Pas à pas – Application Facile

#### Etape 1



#### DEPOUSSIERER

Avant toute intervention, procédez à un nettoyage (voire lessivage si le mur est très sale ou gras : cuisine par exemple) ou un simple dépoussiérage du mur.

On peut également se contenter de passer dessus une éponge humide qui capte bien les poussières. Laissez sécher

#### Etape 2



#### APPLIQUER

Appliquez au rouleau l'enduit sur votre mur en procédant par petites zones de 1m<sup>2</sup>. La consistance du produit est épaisse, mais l'enduit s'assouplit pendant l'application...

#### Etape 3



#### LISSER A LA RACLETTE

Une fois que l'enduit est sec, vous pouvez procéder au ponçage. Notez que le séchage est d'autant plus rapide que la couche de lissage est peu épaisse.

#### Etape 4



#### MISE EN PEINTURE

Mise en peinture : 4 heures

## FICHE TRAVAUX

### PRODUITS



#### LISSAGE POUVRE

Finition très soignée  
Excellente adhérence  
Facile à appliquer  
Épaisseur jusqu'à 2 mm



#### LISSAGE PATE

Eclats, rayures et imperfections des anciens fonds peints  
Excellente adhérence sur anciens fonds peints  
Épaisseur jusqu'à 2 mm  
Facile à poncer  
Prêt à peindre : 8 H



#### LISSAGE FACILE MAGIC'LISS

S'applique au rouleau  
Se lisse à la raclette  
Sans ponçage  
Plus facile  
Plus rapide