

FICHE TRAVAUX

Sceller un gond



Descriptif

Le gond de votre volet est arraché. Pour le réparer et reposer le volet, un nouvel enduit spécial pour scellement vous permet de fixer gonds et autres pièces dans la maçonnerie en un temps record :

- garantissant un durcissement en 15 minutes
- supportant une charge possible de 30 kg au bout de 3 heures.

Pas à pas

Etape 1



DÉPOUSSIERER

Dégagez le trou avec un outil et une brosse métallique puis avec une balayette, dépoussiérez pour obtenir un support sec, dur et propre.

FICHE TRAVAUX

Etape 2



Remplir abondamment

Prenez-la avec la spatule large pour l'appliquer immédiatement dans la cavité sans mouiller celle-ci au préalable mais en bourrant bien l'enduit à l'aide d'un couteau étroit.

Etape 3



Mise en place du gond

Enfoncez rapidement (le temps ouvert est de 5 à 7 min) le gond dans l'orifice ainsi garni jusqu'à son repère de profondeur de façon à faire dégorger l'enduit. Soutenez-le avec un bûche, préalablement taillé à la dimension, que vous poserez debout, appuyé sur le rebord de la fenêtre pour qu'il serve d'appui au gond, le temps du durcissement de l'enduit (15 min).

Ensuite, tailler l'enduit en cours de séchage avec le couteau étroit ou un cutter afin de restituer l'arête du mur et lissez l'enduit avec une éponge essorée, ce qui vous évitera de le poncer.

Etape 4



Poser

Laissez sécher l'enduit durant 3 heures et reposez votre volet. En cas d'éléments plus lourds, attendez 24 heures. Les outils se nettoient à l'eau ; l'enduit peut être laissé gris clair ou repeint sitôt sec, selon la teinte du mur avec une peinture ou un crépi compatibles avec le ciment.

FICHE TRAVAUX

PRODUIT



ENDUIT CHRONO S

- + Riche en fibre
- + Ultra solide
- + Supporte 30 kg dès la 3^{ème} heure
- + Dur en 5 mn : laisse plus de temps pour travailler qu'un ciment traditionnel
- + Peut être peint
- + Se lisse à l'éponge humide